



! INFO !

- (DE) Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR) Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL) De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB) Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES) No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT) Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE) Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ) Nenabíjete baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK) Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikkåsen.
- (FI) Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR) Μη φορτίζετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO) Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL) Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE) Gebrauchsanleitung
(FR) Mode d'emploi
(NL) Gebruikershandleiding
(GB) User guide
(ES) Guía del usuario
(IT) Manuale di istruzioni
(SE) Bruksanvisning
(CZ) Uživatelská příručka
(DK) Brugervejledning
(FI) Käyttöohjeet
(GR) Οδηγός χρήστη
(NO) Brukerveiledning
(PL) Instrukcja obsługi



SPARE PARTS

www.ecs-electronics.com



Partnr.: VL-026-D1

Gebrauchsanleitung (DE)

(CZ) Uživatelská příručka

Mode d'emploi (FR)

(DK) Brugervejledning

Gebruikershandleiding (NL)

(FI) Käyttöohjeet

User guide (GB)

(GR) Οδηγός χρήστη


Guía del usuario (ES)

(NO) Brukerveiledning

Manuale di istruzioni (IT)


(PL) Instrukcja obsługi

Bruksanvisning (SE)










Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 & XC70

Volvo V60 Plug-in Hybrid




INFO




- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| DE Sicherungen austauschen | ES Cambio de fusible | CZ Výměna pojistky | GR Αλλαγή ασφάλειας |
| FR Remplacer les fusibles | IT Sostituire i fusibili | DK Udskiftning af sikringer | NO Skifte sikringene |
| NL Zekeringen vervangen | SE Byte av säkringar | FI Vaihda varokkeet | PL Wymienić bezpieczniki |
| GB Changing the fuse | | | |


V70 & XC70







XC60







V60 Plug-in Hybrid




INFO : Storage



INFO : Ring.




INFO




- DE Sicherungen austauschen
- FR Remplacer les fusibles
- NL Zekeringen vervangen
- GB Changing the fuse
- ES Cambio de fusible
- IT Sostituire i fusibili
- SE Byte av säkringar
- CZ Výměna pojistky
- DK Udsiftning af sikringer
- FI Vaihda varokkeet
- GR Αλλαγή ασφάλειας
- NO Skifte sikringene
- PL Wymienić bezpieczniki


S60



S80



V60





- Ⓔ Anschluss Steckdose
- Ⓕ Connection de la prise
- Ⓖ Contactdoos aansluiting
- Ⓗ Socket connection
- Ⓒ Conexión de la caja de enchufe
- Ⓙ Allaccio zoccolo
- Ⓚ Contactdoos aansluiting
- Ⓛ Socket connection
- Ⓜ Objímkový konektor
- Ⓝ Objímky konektor
- Ⓟ Ynodoxí súvňeas
- Ⓠ Stikkdåse forbindelse
- Ⓡ Stikkdåse forbindelse
- Ⓢ Ynodoxí súvňeas
- Ⓣ Objímkový konektor
- Ⓤ Objímky konektor
- Ⓥ Ynodoxí súvňeas
- Ⓦ Objímkový konektor
- Ⓧ Objímky konektor
- Ⓨ Ynodoxí súvňeas
- Ⓩ Objímkový konektor
- Ⓩ Objímky konektor
- Ⓩ Ynodoxí súvňeas

DIN/ISO 11446	1/L	2	2a	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	12	13
Pmax	21W	2x21W	Grau	Grün	21W	52W	3x21W	52W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp	180W/15Amp
Ⓔ	Gelb	Blau	Gris	Vert	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot	Weiß	-	Weiß
Ⓕ	Jaune	Bleu	Gris	Vert	Grün	Marron	Rouge	Noir	Noir/ Rouge	Marron/ Blanc	Rouge	Blanc	-	Blanc
Ⓖ	Geel	Blauw	Grijs	Groen	Grön	Bruin	Rood	Zwart	Zwart/ Rood	Bruin/ Wit	Rood	Wit	-	Wit
Ⓗ	Yellow	Blue	Grey	Green	Grön	Brown	Red	Black	Black/ Red	Brown/ White	Red	White	-	White
Ⓒ	Amarillo	Azul	Gris	Verde	Grön	Marrón	Rojo	Negro	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo	Blanco	-	Blanco
Ⓙ	Giallo	Blu	Grigio	Verde	Grön	Marrone	Rosso	Nero	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso	Blanco	-	Blanco
Ⓚ	Gul	Biå	Grå	Grön	Grön	Brun	Röd	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Vit	Röd	Vit	-	Vit
Ⓛ	Žlutá	Modrá	Šedá	Zelená	Zelená	Hnědá	Červená	Černá	Černo/ Červená	Hnědo/ Bílá	Červená	Bílá	-	Bílá
Ⓜ	Gul	Biå	Grå	Grön	Grön	Brun	Röd	Sort	Sort/ Röd	Brun/ Hvid	Röd	Hvid	-	Hvid
Ⓝ	Keltainen	Sininen	Harmaa	Vihreä	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta	Musta/ Punainen	Ruskea/ Valkoinen	Punainen	Valkoinen	-	Valkoinen
Ⓟ	Kirpivo	Mmae	Tkpi	Piposvo	Piposvo	Kopé	Kökkivo	Májpo	Májpo/ Kökkivo	Kopé/ Aeuó	Kökkivo	Aeuó	-	Aeuó
Ⓡ	Gul	Biå	Grå	Grön	Grön	Brun	Röd	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Hvit	Röd	Hvit	-	Hvit
Ⓢ	Żółty	Niebieski	Szary	Zielony	Zielony	Brazowy	Czerwony	Czarny	Czarny/ Czerwony	Brazowy/ Biały	Czerwony	Biały	-	Biały

INFO : Adapt.

INFO



(DE) Die Blinklichter am Anhänger werden überwacht. Wenn einer der Anhängerblinker kaputt ist, ertönt ein Summerton und/oder es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die Blinklichter am Anhänger.

(FR) Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut à l'un des clignotants du véhicule tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le tableau de bord. Vérifiez les clignotants de la remorque.

(NL) De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

(GB) The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators of the trailer breaks down, a buzzer will be audible and/or a visual signal will be visible on the dashboard. Check the flashing lights on the trailer.

(ES) Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitirá un zumbido y/o se podrá observar una señal visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

(IT) I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una delle frecce del rimorchio è guasta, si udirà un segnale acustico e/o comparirà un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

(SE) Blinkrarna på släpet bevakas. Om ett av släpets blinkljus är sönder hörs en varningssummer och/eller tänds ett varningsljus på instrumentbrädan. Kontrollera släpets blinkerslampor.

(CZ) Ukazatele směru na přívěsu jsou kontrolovány. Pokud dojde k poruše jednoho z indikátorů taženého vozidla, ozve se výstražný signál a/nebo se rozsvítí příslušná kontrolka na palubní desce. Zkontrolujte ukazatele směru na přívěsu.

(DK) Blinklysene på anhængerens overvåges. Hvis et af anhængerblinklysene er defekt høres en alarmlyd og/eller vises der et advarselssignal på instrumentbrættet. Kontroller blinklysene på anhængerens.

(FI) Perävaunun suuntavalvoja valvotaan avulla. Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Tarkasta perävaunun suuntavalot.

(GR) Οι φανοί αναλαμπών του ρυμουλκού ελέγχονται. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες του ρυμουλκούμενου οχήματος υποστεί βλάβη, θα μπορεί να ακουστεί ο βομβητής και/ή θα είναι ορατό ένα οπτικό σήμα στον πίνακα οργάνων. Ελέγξτε τους φανούς αναλαμπής του ρυμουλκού.

(NO) Blinklysene på tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av påhengsvognens blinklys er defekt, vil du høre en summelyd og/eller se et varsellys på dashbordet. Kontroller tilhengerens blinklys.

(PL) Kierunkowskazy na przyczepie są kontrolowane. Jeżeli jeden ze wskaźników przyczepy przestanie działać, włączy się sygnał dźwiękowy i/lub sygnał wizualny pojawi się na tablicy rozdzielczej. Należy wówczas sprawdzić kierunkowskazy na przyczepie.



(DE) Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhänger mit einer Nebelleuchte in Betrieb die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

(FR) Le cas échéant, lorsqu'une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée, les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

(NL) Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

(GB) In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off, if applicable.

(ES) En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagarán, si es aplicable, los faros antiniebla del vehículo.

(IT) Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione, l'antinebbia del veicolo viene disinserito.

(SE) Om tillämpligt kopplas ett fungerande dimljus bort från det anslutna släpet.

(CZ) Pokud je na připojeném přívěsu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na přívěsu vypnuta.

(DK) Hvis det er relevant, vil på en tilkoblet anhænger med en fungerende tågelygte vognens tågelygte frakobles.

(FI) Jos liitetyssä perävaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketään pois päältä.

(GR) Σε συζευγμένο ρυμουλκό στο οποίο λειτουργεί φανός ομίχλης, ο φανός ομίχλης του οχήματος θα απενεργοποιηθεί, εφόσον ενδείκνυται.

(NO) Om nødvendig skal kjøretøyes tåkelys slå av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et fungerende tåkelys.

(PL) W stosownych przypadkach, przy przyłączonej przyczepie z działającymi światłami przeciwmgielnymi, zostaną wyłączone światła przeciwmgielne pojazdu.