

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Fiat Márea VTZ 603

1. Demontujte vnitřní čalounění kufru a podlahy.
2. Demontujte na pravé straně držák tažného oka a na levé straně celý držák výfuku.
3. Od spodu přiložíte tažné zařízení a přichyťte v místech po tažném oku a držáku výfuku 3 šrouby M8x30 s velkoplošnými podložkami.
4. Takto přichycené TZ od spodu přes zbylé 4 otvory svrtáte skrz podlahu o 11.
5. Tyto otvory z kufru zvětšíte na $\varnothing$ 18mm a vložíte příložky s distančními trubkami a od spodu sešroubujete. Použijte šrouby M 10x90. Příložky dáte výřezy směrem ke středu.
6. Svrtáte zbylých 6 otvorů vrtákem $\varnothing$ 9mm a dáte šrouby M8x30 a od spodu nezapomeňte velkoplošnou podložku.
7. Vše řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
8. Držák výfuku je nahrazen úchytem na TZ. Držák tažného oka nebude již potřebný.
9. Zapojte elektrickou instalaci a vraťte zpět všechny demontované části kufru.
10. Výfuk navlékněte do držáku na TZ.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz