

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Fiat Marea Sedan 1996->2002

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Fiat Márea VTZ 603

1. Demontujte vnitřní čalounění kufru a podlahy.
2. Demontujte na pravé straně držák tažného oka a na levé straně celý držák výfuku.
3. Od spodu přiložíte tažné zařízení a přichyťte v místech po tažném oku a držáku výfuku 3 šrouby M8x30 s velkoplošnými podložkami.
4. Takto přichycené TZ od spodu přes zbylé 4 otvory svrtáte skrz podlahu o 11.
5. Tyto otvory z kufru zvětšíte na \varnothing 18mm a vložíte příložky s distančními trubkami a od spodu sešroubujete. Použijte šrouby M 10x90. Příložky dáte výřezy směrem ke středu.
6. Svrtáte zbylých 6 otvorů vrtákem \varnothing 9mm a dáte šrouby M8x30 a od spodu nezapomeňte velkoplošnou podložku.
7. Vše řádně utáhněte dle utahovacích momentů.
8. Držák výfuku je nahrazen úchytem na TZ. Držák tažného oka nebude již potřebný.
9. Zapojte elektrickou instalaci a vraťte zpět všechny demontované části kufru.
10. Výfuk navlékněte do držáku na TZ.

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz