

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Multivan + Caravelle T4 01/1996->11/2003

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel





SVC Group s.r.o.



Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

 Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung	VW Transporter T4 1996>2003	 ↓ 2800 kg	 ↓ 100 kg
	Typ: VTZ 021-010 A ATEST DS-8 1584	 ← 2500kg	D Hodnota value Wert 12,96 kN
Classe A50-X			

 6ks - M12x40	 2ks - M10 4ks - M6
 2ks - 10	 6ks - 12 2ks - 10
 6ks - 12 4ks - 6	čep:VT 20 el:ZV 220

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

uchycení výztuhy




INFO: www.svcnachod.cz


Montážní návod ČR

- Demontujeme zadní nárazník z vozidla a spustíme rezervní kolo od spodu vozu.
- Z plastového nárazníku vyjmeme kovovou výztuhu, nebude již zapotřebí.
- Do nosníků vozu vsuneme od zadu tažné zařízení a přichytíme jej 6 šrouby M12x40, přes velkoplošné podložky a lehce přitáhneme.
- Odstraníme z polyetyrenové výztuhy výstupky z prostřední části a vložíme dodanou výztuhu, kterou zpět přichytíme šrouby M6 (musíme je zkrátit cca o 5mm) a přichytíme matkami M6, přes velkoplošné podložky.
- Takto připravený nárazník vrátíme zpět na vozidlo a přichytíme jej k tažnému zařízení s matkami M10 s podložkami.
- Vyrovnáme nárazník a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
- Vrátíme zpět rezervní kolo.

Všeobecné pokyny:

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochran (náštířku karosérie). Všechny vrtané otvory očistíte od špon a ošetříte antikoročním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, použijte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

VTZ 021-010:
 Šroubové provedení
 Bolt version:


2x M12x110

uchycení výztuhy



uchycení na voze



© svcnachod10.04.2004.

Typ:VTZ 021-010

SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod

W

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz