




Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení  
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je  
v Právém zadním podběhu.

Svazek vedení

1




Pokud máte tento propojovací konektor  
v levém zadním podběhu,  
použijete jen svazek číslo 1



Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

# Svazek vedení 1 + 2 VW Caddy



Pokud nemáte tento propojovací konektor v Pravém zadním podběhu, musíte použít oba svazky 1 a 2 propojit přípojku tažného i v přední části vozu

