



## ! INFO !

- (DE)** Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt über die Steckdose aufladen.
- (FR)** Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant.
- (NL)** De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.
- (GB)** Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket.
- (ES)** No recargue la batería del vehículo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe.
- (IT)** Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
- (SE)** Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten.
- (CZ)** Nenabíjete baterii tažného ani taženého vozidla přes zásuvku.
- (DK)** Oplad ikke bugseringskøretøjet og/eller det bugserede køretøjs batteri direkte v.h.a. stikkådsen.
- (FI)** Älä lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkua suoraan pistorasian kautta.
- (GR)** Μη φορτίσετε την μπαταρία του ρυμουλκούμενου οχήματος και/ή ρυμουλκημένου οχήματος απευθείας μέσω του ρευματοδότη.
- (NO)** Batteriet til kjøretøyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
- (PL)** Nie ładować akumulatora pojazdu holującego/holowanego bezpośrednio przez gniazdo.

- (DE)** Gebrauchsanleitung
- (FR)** Mode d'emploi
- (NL)** Gebruikershandleiding
- (GB)** User guide
- (ES)** Guía del usuario
- (IT)** Manuale di istruzioni
- (SE)** Bruksanvisning
- (CZ)** Uživatelská příručka
- (DK)** Brugervejledning
- (FI)** Käyttöohjeet
- (GR)** Οδηγός χρήστη
- (NO)** Brukerveiledning
- (PL)** Instrukcja obsługi



## SPARE PARTS



[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



Partnr.: HN-079-BB

<b>Gebrauchsanleitung</b>	<b>(DE)</b>	<b>(CZ)</b> Uživatelská příručka
<b>Mode d'emploi</b>	<b>(FR)</b>	<b>(DK)</b> Brugervejledning
<b>Gebruikershandleiding</b>	<b>(NL)</b>	<b>(FI)</b> Käyttöohjeet
<b>User guide</b>	<b>(GB)</b>	<b>(GR)</b> Οδηγός χρήστη
<b>Guía del usuario</b>	<b>(ES)</b>	<b>(NO)</b> Brukerveiledning
<b>Manuale di istruzioni</b>	<b>(IT)</b>	<b>(PL)</b> Instrukcja obsługi
<b>Bruksanvisning</b>	<b>(SE)</b>	

## Honda Jazz 2002-



- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (DE) Anschluss Steckdose            | (CZ) Objímkový konektor       |
| (FR) Connection de la prise         | (DK) Stikdåse forbindelse     |
| (NL) Contactdoos aansluiting        | (FI) Pistorasia liitäntä      |
| (GB) Socket connection              | (GR) Υποδοχή σύνδεσης         |
| (ES) Conexión de la caja de enchufe | (NO) Tilkobling koblingsboks  |
| (IT) Allaccio zoccolo               | (PL) Połączenie przez gniazdo |
| (SE) Anslutning kontaktdosa         |                               |

DIN/ISO 1724								
Pmax	21W	2x21W	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8
(DE)	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red	Black	Grey
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rojo	Negro	Gris
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd	Svart	Grå
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená	Černá	Šedá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød	Sort	Grå
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta	Harmaa
(GR)	Κίτρινο	Μπλε	Λευκό	Πράσινο	Καφέ	Κόκκινο	Μαύρο	Γκρι
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød	Svart	Grå
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brązowy	Czerwony	Czarny	Szary



SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP


SVC GROUP



SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP

SVC GROUP





- |                            |                          |                              |                          |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DE Sicherungen austauschen | ES Cambio de fusible     | CZ Výměna pojistky           | GR Αλλαγή ασφάλειας      |
| FR Remplacer les fusibles  | IT Sostituire i fusibili | DK Udskiiftning af sikringer | NO Skifte sikringene     |
| NL Zekeringen vervangen    | SE Byte av säkringar     | FI Vaihtaa varokkeet         | PL Wymienić bezpieczniki |
| GB Changing the fuse       |                          |                              |                          |