

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka Opel Crossland 01/2021->

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Elektro přípojka pro tažné zařízení SVC 7 pinů OP-078-B1



🇨🇵 Informace o případném kódování vozu
🇸🇰 Informácie o prípadnom kódovaní
🇪🇸 Information about possible coding
🇩🇪 Informationen zur möglichen Kodierung
🇫🇷 Le codage du véhicule est nécessaire
🇮🇹 È necessario codificare il veicolo
🇵🇹 Informação sobre possível codificação
🇷🇺 Информация о возможном кодировании

testování zátěžová zkouše
www.svcgroup.cz

SILICONE.

🇨🇵 **Typový List**
🇸🇰 Product overview
🇪🇸 Produktübersicht
🇩🇪 Aperçu des produits
🇫🇷 Carrellata dei prodotti
🇮🇹 Descripción del producto
🇵🇹 Productoverzicht
🇷🇺 Тип листа

Datum o provedené montáži: _____
Date of installation: _____

Technik Jméno/Name: _____
Podpis/Signature: _____

Razítko / Stamp: _____

🇨🇵 Ochráněným výrodním zážehem, že pokud nebude výrobek na vozidlo namontovaný správně, kompetentní montážním technikem, bude mít za následek znečištění jakékoliv práva na záruku a případně odškodnění, zejména náklady vzniklé na základě zájmu o odpovědnost za škodu způsobenou výrobem. Obaš těchto výrobních a přírodních podmínek podléhá zmeškaním bez vrátu na základě aktualizované dat. Ujistěte se, že tyto pokyny jste si přečetli a přičteny před zahájením montáže elektro přípojky nepřetřávejte obvod, maximální zatížení na přípojce je podrobně popsáno v této příloze. Mějte být uviděny následující informace a doporučení před zahájením montáže. Pokyny a instalaci musí být dodržovány pečlivě. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný personál s příslušným technickým znalostem. Dodržovat aktuální technická upozornění a informace o dotázané montáži od výrobce vozidel. Musí být započteno, že vozidlo a instalační sada je vhodná - včetně pro dané vozidlo, tedy technicky shodná a vhodná pro instalaci. Diagnostické kódování: Elektropřípojka, které vyžadují diagnostické kódování a naprogramování pro přidání elektro přípojky pro tažné zařízení. Po instalaci elektro přípojky diagnostický kódování nastavte vozidlo dle pokynů a požadavků vozu. Popisujte nastavení další potřebné systémy vozidla (např. parkovací pomůcky) musí být samostatně nastavovány a vybaveny příslušným. Pro diagnostiku používejte vždy aktuální kódy - jsou součástí návodu. Pro zápisné aktuálních dat jsou na webu SVC GROUP montážní pokyny volně dostupné a z návodu je můžete získat pomocí QR kódu. Pokud jedny vozu musí být nastavena a diagnostická a příslušné údaje z nastavení systému. Některé jednotky je aktivovat pomocí, některé se aktivují samy přes systém, jiné se zase aktivují automaticky a bez potřeby funkce vozu. Převážně ale vždy základní funkce ověřit plně fungují již v základním režimu bez diagnostické aktivace. Některé výroby automobilů se aktivují brán dodatečně montáží elektro přípojky nebo tabule zážehem a musí se, se samy nastavit některé nové vozidlo diagnosticky aktivovat. V tomto případě ověřte svým klientem i diagnostický aktivaci profesionálně pomocí u některém servisním středisku SVC GROUP po celé ČR.

🇸🇰 Ochráněným výrodním zážehem, že ak nebude výrobok na vozidlo namontovaný správne, kompetentne montážnym technikom, bude mať za následok znečistenie akýchkoľvek práv na záruku a prípadne odškodnenie, najmä náklady vznikajúce na základe zájmu o zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkom. Obaš týchto výrobných a prírodných podmínek podlieha zmeškaním bez vrátu na základě aktualizované dat. Ujistěte se, že tyto pokyny jste si přečetli a přičteny před zahájením montáže elektro přípojky nepřetřávejte obvod, maximální zatížení na přípojce je podrobně popsáno v této příloze. Mějte být uviděny následující informace a doporučení před zahájením montáže. Pokyny a instalaci musí být dodržovány pečlivě. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný personál s příslušným technickým znalostem. Dodržovat aktuální technická upozornění a informace o dotázané montáži od výrobce vozidel. Musí být započteno, že vozidlo a instalační sada je vhodná - včetně pro dané vozidlo, tedy technicky shodná a vhodná pro instalaci. Diagnostické kódování: Elektropřípojka, které vyžadují diagnostické kódování a naprogramování pro přidání elektro přípojky pro tažné zařízení. Po instalaci elektro přípojky diagnostický kódování nastavte vozidlo dle pokynů a požadavků vozu. Popisujte nastavení další potřebné systémy vozidla (např. parkovací pomůcky) musí být samostatně nastavovány a vybaveny příslušným. Pro diagnostiku používejte vždy aktuální kódy - jsou součástí návodu. Pro zápisné aktuálních dat jsou na webu SVC GROUP montážní pokyny volně dostupné a z návodu je můžete získat pomocí QR kódu. Pokud jedny vozu musí být nastavena a diagnostická a příslušné údaje z nastavení systému. Některé jednotky je aktivovat pomocí, některé se aktivují samy přes systém, jiné se zase aktivují automaticky a bez potřeby funkce vozu. Převážně ale vždy základní funkce ověřit plně fungují již v základním režimu bez diagnostické aktivace. Některé výroby automobilů se aktivují brán dodatečně montáží elektro přípojky nebo tabule zážehem a musí se, se samy nastavit některé nové vozidlo diagnosticky aktivovat. V tomto případě ověřte svým klientem i diagnostický aktivaci profesionálně pomocí u některém servisním středisku SVC GROUP po celé ČR.

🇫🇷 Il est essentiellement prévu qu'on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. Sous réserve des modifications techniques. Ne sollicitez pas la charge maximale. L'installation doit être réalisée exclusivement par un personnel spécialisé disposant des connaissances professionnelles adéquates. Les instructions et les informations actualisées du constructeur automobile pour le transformation de la remorque doivent être respectées. Les phases de montage et de réparation ne doivent être réalisées qu'au moyen des guides de réparation en vigueur actuellement. Il faut s'assurer que le véhicule est techniquement approprié à l'usage d'un dispositif d'attelage de remorque. Il faut s'assurer qu'une programmation de l'éclairage de la fonction « dispositif d'attelage de remorque » puisse être réalisée. L'unité de stockage des erreurs doit être consultée. Après montage du faisceau, effectuer les opérations de programmation du véhicule pour le mode remorque selon les instructions de diagnostic données par le constructeur. Les codes spécifiques et les codes supplémentaires (p.ex. l'unité de parking) doivent être codés spécifiquement en mode remorque dans le menu des différents équipements. Lire le mémoire de défaut du véhicule à l'issue de la logique si nécessaire. Si il y a des problèmes de fonctionnement, limiter le recharge de défauts à env. 30 minutes et contacter l'unité de ECS Helpline.

- 🇨🇵 **Пřehled produktu** Elektropřípojka pro tažné zařízení / 13/7-pin / 12 Volt / ISO 11446/1724
- 🇸🇰 **Преглед продуктів** Súprava elektrického zapojenia pre ťažné zariadenia / 13/7-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇪🇸 **Product overview** Electric wiring kit for towbars 13/7-pin / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇩🇪 **Produktübersicht** Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 13/7-polig / 12-Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇫🇷 **Aperçu des produits** Faisceau pour attelage 13/7 broches / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇮🇹 **Carrellata dei prodotti** Cablaggio elettrico per gancio di traino 13/7 poli / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇵🇹 **Descrição del producto** Kits eléctricos para enganches de remolques 13/7 pins / 12 Volt / ISO 11446 / 1724
- 🇷🇺 **Обзор продукта** Электромонтажный комплект для сцепки прицепа 13/7-контактный / 12 Вольт / ISO 11446 / 1724



Opel	Citroen	DS	Peugeot
Crossland 01/2021 >>	C3 Aircross 10/2017 >>	3 07/2018 >>	208 II 10/2019 >>
Crossland X 06/2017 >> 12/2020	Berlingo M / XL 10/2018 >>	3 Cabriolet 07/2018 >>	2008 II 01/2020 >>
Combo E Life / Life XL 10/2018 >>	C4 01/2021 >>	3 Crossback 04/2019 >>	e-208 11/2019 >>
Combo E Cargo 10/2018 >>	E-C4 01/2021 >>	3 Crossback E-Tense 01/2020 >>	e-2008 04/2020 >>
Corsa-e 02/2020 >>			Rifter L1 / L2 10/2018 >>
Corsa F 11/2019 >>			Partner L1 / L2 11/2018 >>
Mokka 03/2021 >>			
Mokka-e 03/2021 >>			
Toyota			
Proace City L1 / L2 12/2019 >>			
Proace City Verso L1 / L2 12/2019 >>			

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod





- SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
- DE For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
- GB Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
- FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
- PL Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
- ITA Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunków produktu, zeskanuj kod QR
- SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
- NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
- FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
- HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
- SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
- RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SCAN

Typový List

- CZ** Seznam dílu montážní sady
- SK** Zoznam dielú montážnej sady
- GB** Part list
- DE** Einzelteilliste

- FR** Liste de pieces
- IT** Lista de componentes
- ES** Elenco componenti
- NL** Onderdelenlijst
- RUS** Список деталей комплекта сборки




Barevné označení vodičů / Farebné označenie vodičů

RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
CZ	Červená	Žlutá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlé zelené	Tmavé zelené	Světlé modré	Tmavé modré	Přírodní barva
SK	Červená	Žltá	Oranžová	Fialová	Šedá	Modrá	Hnědá	Zelená	Bílá	Fialová	Ružová	Černá	Světlé zelené	Tmavé zelené	Světlé modré	Tmavé modré	Přírodní barva
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Gräu	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Viola	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali
ES	Rojó	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Bianco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural

Parametry pinu a zařízení

VPIN	TL	254g	331	4R	558-R	654	758L	X	X	X	X	-	X
13 PIN	1L	254g	-	331	4R	558-R	654	758L	8	9	10	11	13
Power	21W	21W	-	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp	-	-
ISO	YE	BU	-	WH	GN	BN	RD	BK	PI	OG	GY	WHBK	WHRD



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz